

3G / 4G WAN (Backup)



3G/4G WAN (Backup)

De USB poort van de DrayTek Vigor serie kunt u gebruiken voor meerdere toepassingen, denk hierbij aan USB Storage / USB Printer. Echter is het ook mogelijk om de USB poort te gebruiken als 3G/4G WAN poort. Hierdoor kunt een 3G/4G modem rechtstreeks aansluiten op de USB poort van de DrayTek.

Niet elke 3G/4G dongle werkt op een DrayTek, voor de meest actuele lijst met werkende 3G/4G dongles verwijzen wij u door naar onderstaande URL: <u>https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5117</u>

U hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van PPP mode en DHCP mode, welke mode u moet gebruiken is afhankelijk van het type 3G/4G dongle. We zullen zowel PPP als DHCP mode bespreken.



3G/4G WAN PPP Mode

Navigeer in het hoofdmenu van de DrayTek naar WAN >> General Setup, hier ziet u de mogelijkheid om de 3^e of 4^e WAN poort te gebruiken. Deze 3^e of 4^e WAN poort is alleen geschikt als 3G/4G verbinding. We gebruiken in dit voorbeeld WAN3 als 3G/4G connectie.

ad Balar	ice Mode:	Auto weight		
Index	Enable	Physical Mode/Type	Line Speed(Kbps) DownLink/UpLink	Active Mode
WAN1 V		Ethernet/Auto negotiation	0 / 0	Always On
WAN2	V	Ethernet/Auto negotiation	0 / 0	Always On
WAN3	V	USB/-	0 / 0	Always On
WAN4	V	USB/-	0 / 0	Always On

Bij de configuratie pagina van WAN3 kunt u aangeven of de WAN3 verbinding 'Always on' moet zijn of als 'Backup' moet werken. Daarnaast kunt u de poort hier in of uitschakelen en deze een naam geven.

WAN >> General Setup	
WAN 3	
Enable:	Yes 💌
Display Name:	3G/4G verbinding
Physical Mode: Line Speed(Kbps):	USB
DownLink	0
UpLink	0
Active Mode:	Always On 💌 Load Balance: 🗹
Note : 1. The line speed setting of V selected as the Load Balance Mod	WAN Backup vaialbe only when According to Line Speed is e.
2.In DSL auto mode, the router wi	ll reboot automatically while switching between VDSL2 and ADSL lines.
	OK Cancel

3

Klik op OK om de instellingen op te slaan.

Het instellen van de WAN3 kunt u doen bij WAN >> Internet Access. Hier kunt u de WAN3 mode op 3G/4G USB Modem (PPP mode) of 4G USB Modem (DHCP Mode) zetten.

WAN >>	Internet Access			
Internet	Access			
Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode	
WAN1		ADSL / VDSL2	None	Details Page IPv6
WAN2		Ethernet	None	Details Page IPv6
WAN3		USB	None	Details Page IPv6
Note : Or	nly one WAN can	support IPv6.	3G/4G USB Modem(PPP mode) 4G USB Modem(DHCP mode)	

In dit geval kiezen we voor de 3G/4G USB Modem (PPP mode), vervolgens klikt u op Details Page. U krijgt de WAN3 configuratie pagina te zien.

NAN >> Internet Access		(
WAN 3		
3G/4G USB Modem(PPP mode)	🔘 Enable 🛛 Ø Disable	
SIM PIN code		
Modem Initial String	AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0	
Modelli Inidal Scring	(Default:AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0)	
APN Name	Apply	
Modem Initial String2	AT	
Modem Dial String	ATDT*99#	
	(Default:ATDT*99#, CDMA:ATDT#777, TD- SCDMA:ATDT*98*1#)	
PPP Username	(Optional)	
PPP Password	(Optional)	
PPP Authentication	PAP or CHAP	
Index(1-15) in <u>Schedule</u> Setup:		
=>,,,		
WAN Connection Detection		
Mode	ARP Detect 💌	
Ping IP		
TTL:		
	DK Cancel Default	

Vinkt Enable aan, vervolgens geeft u de SIM PIN code op. De APN Name dient u in meeste gevallen ook in te vullen. Vaak kan uw provider aangeven welke APN Name u moet gebruiken, klik op Apply om de APN Name op te slaan. De overige instellingen kunt u leeg laten. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

4

Bij de Online Status >> Physical Connection kunt u controleren of de DrayTek succesvol een WAN verbinding heeft opgezet.

Physical Connection				System l	Jptime: 0day 0:20:42
I	Pv4		IPv6		
LAN Status	Primary	DNS: 84.241.	226.9	Secondary DN	S: 84.241.226.140
IP Address	TX Packets	RX Pack	ets		
192.168.1.1	4142	3917			
WAN 1 Status					
Enable	Line	Name	Mode	Up Time	
Yes	ADSL			00:00:00	
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)
		0	0	0	0
WAN 2 Status					
Enable	Line	Name	Mode	Up Time	
Yes	Ethernet			00:00:00	
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)
		0	0	266	0
WAN 3 Status					>> Drop PPP
Enable	Line	Name	Mode	Up Time	Signal
Yes	USB		РРР	0:01:03	38% (Workable)
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)
188.91.173.196	188.91.173.196	28	5	7	3

Onderstaande instellingen worden volgens onze informatie gebruikt om succesvol een 3G/4G verbinding op te zetten.

Vodafone

PIN code	: uw eigen pincode
APN Name Zakelijk	: office.vodafone.nl
APN Name Particulier	: live.vodafone.com
PPP Username	: vodafone
PPP Password	: vodafone

KPN

PIN code	: uw eigen pincode
APN Name	: internet of advancedinternet
APN Name 4G	: KPN4G.nl

T-Mobile

PIN code	: uw eigen pincode
APN Name	: internet of smartsites.t-mobile



4G WAN DHCP Mode

Bij de meeste type 4G verbindingen ontvangt u een dongle waarbij u gebruik moet maken van DHCP mode. Deze dongle heeft dan een bepaalde software, bijvoorbeeld HiLink waarbij de dongle reeds een NAT vertaling uitvoert. Dit betekent dat u een private IP-adres op de WAN poort van de DrayTek ontvangt.

3G/4G USB Modem(PPP mode)	3G/4G USB Modem(DHCP mode)	IPv6
		Modem Support Lis
3G/4G USB Modem(DHCP mode)	Enable Oisable	
SIM PIN code	••••	
Network Mode	4G/3G/2G • (Default:4G/	3G/2G)
APN Name	internet	
MTU	1380 (Default:1380)	
Path MTU Discovery	Choose IP	
LTE hardware version		
WAN Connection Detection		
Mode	ARP Detect •	
te: Please note that in some case U	SB port connection will be terminated ter	nporarily to activate the
new configuration.		

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Sluit de 3G/4G dongle aan op de USB1 poort van de DrayTek. Deze zal na enkele seconden/minuten online komen en via DHCP een IPadres ontvangen.

6

Online Status						
Physical Connectio	n	Sys		Syster	stem Uptime: 0day 0:2:3	
IPv4			IPv6			
LAN Status	Prima	ry DNS: 192.1	68.8.1	Secondary D	NS: 192.168.8.1	
IP Address	TX Packets	RX Pac	kets			
192.168.1.1	1405	1164				
WAN 1 Status						
Enable	Line	Name	Mode	Up Time		
Yes	Ethernet			00:00:00		
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)	
		0	0	0	0	
WAN 2 Status						
Enable	Line	Name	Mode	Up Time		
Yes	Ethernet			00:00:00		
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)	
		0	0	0	0	
WAN 3 Status				>> <u>Gatewa</u>	<u>y Info</u> >> <u>Release</u>	
Enable	Line	Name N	Node Up T	ime		
Yes	USB	D	HCP Client 0:00):21		
IP	GW IP	TX Packets T	X Rate(Bps) RX F	ackets RX Rate	e(Bps)	
192.168.8.100	192.168.8.1	74 1	269 86	886		
WAN 4 Status						
Enable	Line	Name	Mode	Up Time	Signal	
Yes	USB			00:00:00	-	
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)	
		0	0	0	0	

Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2021 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.