

BINE

VigorACS 3 Global Provisioning

Inhoudsopgave

Global Provisioning	3
Web UI View	3
XML File	7
Parameter List	9
Provisioning per netwerk	10
Provisioning per CPE	10
Monitoring / Logs	11



Global Provisioning

Middels Global Provisioning kunt u parameters voor één of meerdere CPEs en/of netwerken vastleggen. Alle CPEs welke onderdeel van dit netwerk zijn en deze TR-069 parameter ondersteunen zullen worden voorzien van de waarde die is vastgelegd in dit Global Provisioning profiel. Een Global Provisioning profiel kan op drie verschillende manieren worden aangemaakt, we bespreken in dit document alle drie de mogelijkheden.

(7)	Provisioning / Global Parameters
000	User Group · ·
<u></u>	Global Profile Network & Devices
° ¢	Profile Edit Mode : All Web UI View XML File Parameter List
	+ Add 🕹 XML Template

Web UI View

Provisioning op basis van de Web GUI interface van een online CPE, de meest gebruiksvriendelijke manier. Alle aanwezige parameters in deze CPE worden door VigorACS 3 opgehaald waarna u zelf kunt bepalen welke parameters/instellingen u wilt provisionen.

Klik op +Add om een nieuw profiel aan te maken en selecteer vervolgens 'Sampling from an Online Device'. Geef het profiel een naam zodat u weer waarvoor deze bedoelt is.

Global Profile Network & Devices	
Add a Profile	
Create Profile by	Sampling from an Online Device ~
Profile Name	
Select Device	No Device Selected 🛛 🧷 Edit
Always Keep	\bigcirc
Reboot after Provisioning	
និ Note: • After applying the parameters, ACS	will check the CPE responses and ask the CPE to reboot if needed.
Provisioning Time	Now Scheduled Schedule Profile



Selecteer bij Select Device de CPE welke reeds is aangemeld in VigorACS 3. Deze CPE zal als voorbeeld dienen bij het inrichten van een Global Provisioning profiel.

Î Select a device		
by Network by Model		
Name	Model Name	Firmware Version
🔺 🚠 Model View		
Vigor2862		
Vigor2865		
Vigor2927		
2927ac_1449BC084C70	Vigor2927ac	4.2.2_RC3
2927ac_1449BC084520_JB	Vigor2927ac	4.2.2_RC3
2927ac_1449BC084C18_MvA	Vigor2927ac	4.2.2_RC3
Vigor3910		
VigorAP		

Kies vervolgens of 'Always Keep' actief moet zijn, hiermee zorgt u ervoor dat de instellingen altijd actief blijven en dus worden overschreven indien aangepast. Reboot after Provisioning is handig wanneer kritische instellingen zoals LAN subnetten of WAN aanpassingen gebeuren, een reboot na provisioning is dan aan te raden.

Create Profile by	Sampling from an Online Device ~
Profile Name	DrayTek
Select Device	Device Name Network Model Firmware Version
	2927ac_1449BC084C70 Demo2 Vigor2927ac 4.2.2_RC3
	Note: Profile parameters will be based on Vigor2927ac with firmware version4.2.2_RC3
Always Keep	\bigcirc
Reboot after Provisioning	
fl Note: • After applying the paran	eters. ACS will check the CPE responses and ask the CPE to reboot if needed.
11.7	
	Now Scheduled Schedule Profile

Als laatste kunt u aangeven of provisioning direct moet plaatsvinden of op een bepaald tijdstip. Klik op Add om het profiel toe te voegen, het profiel is zichtbaar in het global profile overzicht.

Door op **Edit** te klikken kunt u starten met het configureren van het profiel.

Provisioning / Global User Group : RootGro	Parameters								
Global Profile Netwo	rk & Devices								
Profile Edit Mode : All	Web UI View XML File Pa	rameter List							
+ Add 🕹 XML Ter	mplate								
Profile Name	Profile Edit Mode	Model	Always Keep	Revision	Last Modification At	Action			
Empty	Web UI View		No	0					l View Log
Vigor2862	Web UI View	Vigor2927ac	Yes	0	2020/10/12 12:50:51 PM	🖉 Edit	🗊 Delete	🗅 Сору То	🗟 View Log

Alle parameters en menu items worden geladen en zoals u op onderstaande afbeelding kunt zien. Instellingen die u wilt configureren kunt u aanklikken, belangrijk is dat **provision** is aangevinkt. Indien Keep \bigcirc is aangevinkt wordt de desbetreffende parameter altijd naar deze waarde terug gezet.

Provisioning	🖹 Profile Name: Vigor2862						
WAN	General Setup						
LAN	IP Routed Subnet	Provision	Кеер	Index			
Routing	VIAN		A	LAN1 LAN2			
NAT	Bind ID to MAC		6	LAN3			
Hardware	DUCD Option Satur		6	LAN4			
Acceleration			6	LAN5			
Firewall	DHCP Option Setup IPv6		8	LAN6			
User Management	InterLAN Routing		8	LAN7			
Objects Setting	LAN IPv6		6	LAN8			
QoS	Port Mirror			DMZ Port			
Applications	Wired 802.1X						
Wireless LAN							
Bandwidth Management							
USB Applications							
System							

Op de volgende pagina een voorbeeld waarbij de Pre-Shared Key voor 2.4Ghz Wireless wordt vastgezet. Omdat **Keep** niet actief is kan de gebruiker deze key eventueel aanpassen. Indien **Keep** wel actief is zal VigorACS 3 deze parameter altijd terug zetten naar de waarde die u configureert.

2.4G 5G				
Green	Provision	🔓 Keep 🚱	Key	Value
General				
SSID	General Setu	lb		
Security			Index	
Access Control			Index	2
Bandwidth Management		6	Mode	WPA2/PSK ~
Aistime Frimers				
Arume ramess	WPA			
Advanced Setting			WDA Ferrentine Mede	
Band Steering			WPA Enclyption mode	TKIP_tor_WPA/AES_tor_WPA2_and_WPA3
Roaming		8	WPA Pre-shared Key	····· © ✓
Station Control				



XML File

Middels een XML Template kan een Global Provisioning profiel worden aangemaakt, deze XML template kunt u downloaden via VigorACS 3.

XML Template	×
The XML is separated into two parts, you may edit it based on your requirement:	
 Item: Specify the unique "item id" for each TR-069 parameter that you want to configure Profile: Specify the parameter value for each "parameter id", ACS will check the parameter id(mapping to item id) with the parameter name. 	
 Profile Name: The profile name will display in the global parameter page. iskeep: We could decide whether to keep the value of this parameter. Setup true then ACS will detect and change it back if someone edits the value: ord: ACS will apply the setting based on the order of parameters. 	
Close Download XML	-

Selecteer **Sampling from an XML file** en importeer de template die u zojuist gedownload hebt. Bepaal de overige instellingen die reeds zijn besproken in dit document en klik op **Add** om dit profiel toe te voegen.

Global Profile Network & Devices	
Add a Profile	
Create Profile by	Sampling from an XML file
Select XML file	Browse
Always Keep	\bigcirc
Reboot after Provisioning	
名 Note: ・ After applying the parameter	s, ACS will check the CPE responses and ask the CPE to reboot if needed.
Provisioning Time	Now Scheduled Schedule Profile
	Cancel Add



Door op **Edit** te klikken kunt u de parameters in dit XML bestand wijzigen en/of toevoegen.

Provisioning	Profile Name: Global_parameter_Example									
		+ /	Add 🖉 Edit 🗋 Copy 🗈 Delete							
			Parameter	Value	Keep	Order	Applied Model S			
			InternetGatewayDevice.Time.NTPServer1	pool.ntp.org		1	All models			
			InternetGatewayDevice.Time.LocalTimeZoneName	Canberra,_Melbourne,_Sydney		1	All models			
			InternetGatewayDevice.Time.DaylightSavingsUsed	1		1	All models			
			InternetGatewayDevice.X_00507F_System.Management.RouterName	AAAA_Test		1	All models			
			$InternetGatewayDevice. X_00507F_System. AdminmodePassword. Password and the system of the system o$	••••••	~	1	All models			
			$\label{eq:linear} Internet {\tt GatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.Password} and {\tt GatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.Password} and {\tt GatewayDevice.1.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.Password} and {\tt GatewayDevice.1.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.Password} and {\tt GatewayDevice.1.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPCONnection.1.Password and {\tt GatewayDevice.1.WANDevice.1.WANDevice.1.WANPPCONnectionDevice.1.WANPPCONnection.1.Password and {\tt GatewayDevice.1.WANDevice.1.$	••••••		1	All models			
			$\label{eq:linear} InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.Username$	WAN1username		1	All models			
		_								



Parameter List

U kunt ook zelf alle parameters handmatig toevoegen aan een Global Provisioning profiel.

Global Profile Network & Devices		
Add a Profile		
Create Profile by	Creating a New Parameter List ~	
Profile Name	Vigor2862	
Always Keep	D	
Reboot after Provisioning		
f Note: • After applying the parameters, ACS will o	heck the CPE responses and ask the CPE to reboot if needed.	
Provisioning Time	Now Scheduled Schedule Profile	
		Cancel Add

Per CPE kunt u de beschikbare TR-069 parameters opvragen. Dit kan in zowel VigorACS 3 als in de CPE.

VigorACS 3: Selecteer de CPE en ga naar Configuration > Advanced. Alle beschikbare parameters worden uit de CPE geladen.

CPE: Middels het CLI commando **sys tr069 get InternetGatewayDevice.** Omdat een CPE wel 20.000 TR-069 parameters kan ondersteunen hebt u de mogelijkheid om te filteren/zoeken. Meer informatie is op onderstaande FAQ te vinden: <u>https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5305</u>

Profile Name: test					
	+ Add 🖉 Edit 🖾 Copy 🗊 Delete				
	Parameter	Value K	Keep Order	Applied Model	Source Model
			0	All models ~	
			0	All models ~	
				Cancel	Save
	Profile Name: test	Profile Name: test	Profile Name: test	Profile Name: test	Profile Name: test + Add @ Edit @ Copy @ Delete Parameter Value Keep Order Applied Medel 0 All models 0 All models 0 Image: Ima

Wanneer het Global Provisioning profiel is aangemaakt dient u deze nog te koppelen aan een CPE of netwerk. Dit kan in het tabblad **Network & Devices**.

Provisioning / Global Parameters		
User Group · RootGroup ·		
Global Profile Network & Devices		
Name	Profile Id	
Root Network(13)	Empty	
	Empty ~ (As Parent) ~	
	Empty v (As Parent) v	

Provisioning per netwerk

Een Global Provisioning profiel kunt u koppelen aan één of meerdere netwerk groepen. Alle CPE's die onderdeel zijn van dit netwerk worden voorzien van de parameters in dit Global Provisioning profiel.

Provisioning / Global Parameters User Group: RootGroup v		
Global Profile Network & Devices		
Name	Profile Id	
Root Network(13)	Empty	~
🖌 🐼 Demo2(2)	Global_parameter_Example	~
2865Lac_1449BC0D8C08	(As Parent)	~
2927ac_1449BC084C70	(As Parent)	~
		Cancel Save

Provisioning per CPE

U kunt er ook voor kiezen om een Global Provisioning profiel aan één of meerdere CPE's te koppelen. Misschien hebt u wel meerdere Global Provisioning profielen die u aan diverse CPE's wilt koppelen. Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld weer, zowel de Vigor2865Lac en Vigor2927ac in het Demo2 netwerk hebben een eigen Global Provisioning profiel.

Provisioning / Global Parameters	
User Group RootGroup	
Global Profile Network & Devices	
Name	Profile Id
▲ 🔇 Root Network(13)	Empty v
⊿ 🐼 Demo2(2)	(As Parent) ~
2865Lac_1449BC0D8C08	test v
2927ac_1449BC084C70	Global_parameter_Example ~

Monitoring / Logs

Elke parameter die wordt uitgerold door VigorACS 3 is terug te vinden onder Monitoring / Logs. Door de juiste CPE aan te klikken kan hiervan alle informatie worden opgevraagd. Onderstaande afbeelding geeft meer informatie over de parameters die zijn uitgerold naar de geselecteerde CPE.

(P)	Monitoring	/ Logs										2020/09/12 to 2020/10/12 V
000	All CPE Acti	Device Reboot	Reboot By CPE	Reset System Password	Set Paramete	r File Transfer	Setting Profile	Device SysLog	CPE Notify	Device Register	Device Operate	
62	← Back											
-0-0-	ID					1031						
	Device Nam	2				2862Lac_001DAA6C2AC0						
2	Device ID					17						
1	MAC Addres	5				001DAA6C2AC0						
E	Device IP					178.230.75.51						
ത	Action					Set Parameter Valu	es					
	Time					2020/10/12 13:45:2	6					
102	Detail ID	Parameter										Value
2,2,7	11160 InternetGatewayDevice.X_00507F_WirelessLAN.General.EnableWLAN											false
스와	11161 InternetGatewayDevice.X_00507F_WirelessLAN.General.Mode											Mixed(11b+11g+11n)
(i)	11162	InternetGatewayDevi	ice.X_00507F_Wirele	essLAN.General.Channel								Auto

Middels **View Log** kan per Global Parameter profiel gedetailleerde informatie worden ingezien.

Provisioning	g / Global Parameters								
User Group :	RootGroup ~								
Clobal Droßle	Naturals & Daviese								
Global Profile	Network & Devices								
Profile Inf	formation			Status Overview					
Profile ID		3							
Profile Na	me	Vigor2862							
Profile Edit Mode Web UI View				Status					
Model	Model Vigor2927ac								
Always Ke	ер	Yes							
Revision		1			Parameter initiate 📕 Not yet applied 📕 Comp	piete 📕 Failed			
Last Modif	fied	2020/10/12 01:44:48 PM							
Reboot aft	ter Provisioning	No							
Device ID ↓↑	Device Name	J† MAC Address	↓↑ Network (ID)	J↑ Time	↓↑ Result	↓↑ Status	ψţ		
17	2862Lac_001DAA6C2AC0	001DAA6C2AC0	sdwan (4)	2020/10/12 13:45:26	100 complete	Complete.			
↑ Back to Profil	le List								
Devideration	farma ki a n								
Device in	iformation								
Device ID)		17						
Device Na	ame		2862Lac_001D	AA6C2AC0					
MAC Add	ress		001DAA6C2AC0	1					
Network	(ID)		sdwan (4)						
Time			2020/10/12 13:	45:26					
Result			Success: 3 Fai	:0 The others: 0					
Status			Complete.						
Detail ID ↓↑	Parameter				↓↑ Value	↓↑ Result	Error Message		
11160	InternetGatewayDevice.X_00	507F_WirelessLAN.General.EnableWLAN			false	~			
11161	InternetGatewayDevice.X_00	507F_WirelessLAN.General.Mode			Mixed(11b+11g+11	.n) 🗸			
11162	InternetGatewayDevice.X_00	507F_WirelessLAN.General.Channel			Auto	~			



Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2021 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.